





Identifizierung des von Ihnen benutzten Apparates

Sie können jederzeit die Rufnummer des Telefones (Rufnummer und Name) abfragen, an dem Sie sich gerade befinden.



Dazu drücken Sie folgende Tasten:


- die "Info"-Taste  ; Sie gelangen in die Bedienungsführung,
- 2x die "+" Taste ,
- die Zifferntaste "3"; im Display wird Ihnen der Name angezeigt,
- nochmals die "+"-Taste; die zugehörige Rufnummer wird angezeigt,
- .

Abfrage der Rückrufanforderungen

Die grüne LED neben dem Display und die rote LED auf der Nachrichtentaste  blinken. Sie werden darauf aufmerksam gemacht, daß Nachrichten für Sie vorliegen.

Um diese lesen zu können, drücken Sie folgende Tasten:

-  ; im Display wird die Anzahl der eingegangenen Nachrichten angezeigt (Displayanzeige: "xx neue Nachr."),
- 2x die "Lautsprecher OK"-Taste  ; Name oder Rufnummer der Person, die um Rückruf gebeten hat, wird im Display angezeigt.



Mit Taste  wird die Verbindung zu der zurückzurufenden Person aufgebaut.

Wenn Sie mehr als eine (01) neue Nachricht erhalten haben, können Sie mit Taste "+" zur nächsten Nachricht blättern, mit Taste "-" zur vorhergehenden Nachricht zurückkehren.

Programmieren der freien Funktionstasten mit Kennziffern oder Funktionen

1. Programmieren einer Kennziffer auf eine freie Funktionstaste

Dazu drücken Sie folgende Tasten:

- die "Info"-Taste ; Sie gelangen in die Bedienerführung,
- die "+" Taste ,
- die Zifferntaste "2"; Sie gelangen in den Programmier Modus,
- nochmals die "+"-Taste;
- die Zifferntaste "1", für Tastenprogrammierung.

Im Display wird "Bitte wählen:" angezeigt.

Geben Sie die gewünschte Kennziffer ein.

Bestätigen Sie die Richtigkeit der Eingabe mit "Lautsprecher OK"-Taste ;


Nächste Displayanzeige: "Taste auswählen".

Wählen Sie die gewünschte Taste aus; .

2. Programmieren einer Funktion auf eine freie Funktionstaste

Ablauf wie oben, bis zu der Stelle, an der im Display "Bitte wählen:" angezeigt wird:

- mit "+" Taste  durchblättern Sie die angebotenen Funktionen.

Wenn Ihre gewünschte Funktion im Display erscheint, drücken Sie die "Lautsprecher OK"-Taste .

Nächste Displayanzeige: "Taste auswählen".

Wählen Sie die gewünschte Taste aus; .

Die gewünschte Kennziffer bzw. die gewünschte Funktion befindet sich nun auf Ihrer ausgewählten Taste.

Ein Tastendruck, und die Kennziffer bzw. die Funktion ist aktiviert.